



SNÍMAČE POLOHY P494

Série P494

P494A0029400A00

Adaptér

- s konektorem
- s kabelem
- REED nebo NPN/PNP
- Vhodné pro většinu válců



POPIS PRODUKTU

Senzor je k dispozici s uzavíracím jazýčkovým spínačem nebo PNP výstupem. Je zahnutý dolů do T-drážky válce, takže pro zabudování není nutné odstranit koncovky. Klip pro uchycení kabelu čidla je součástí senzoru. Ten je také zahnutý dolů do T-drážky stejně jako snímač. K dispozici je malý blok který lze namačknout do drážky před snímačem a označit jeho pozici. To může být užitečné pokud z nějakého důvodu je třeba čidla vyměnit. Při požadavku na skryté kabely je k dispozici profilovaná lišta, kterou lze zkrátit na potřebnou délku a naklapnout do T-drážky. Pomocí adaptéru lze senzor také umístit na táhla ISO a válce VDMA. Kabely jsou v provedení PUR, které je odolná vůči řezným kapalinám

